
C3
C4
風除室（Ⅰ）
ピロティー
総合案内カウンター
上部吹抜
エントランスホール
売店
電動カシャッター（別途）
ATM
ATM
G2
PS